

Instrucțiuni de utilizare și siguranță

Instalarea și scoaterea acului

Pentru a instala acul:

1. Rotiți siguranța pistolului la 180 grade, în sensul acelor de ceasornic, în direcția acului;
2. Introduceți acul în pistol cu adâncitura de la cotorul acului în sus;
3. Rotiți siguranța pistolului la 180 grade, în sens invers acelor de ceasornic;

Schimbarea acului:

1. Rotiți siguranța pistolului la 180 grade, în sensul acelor de ceasornic;
2. Scoateți acul din pistol;
3. Introduceți noul ac, cu adâncitura de la cotorul acului în sus;
4. Rotiți siguranța pistolului la 180 grade, în sens invers acelor de ceasornic;

Încărcarea pistolului cu agățători de plastic:

1. Puneți setul de agățători cu partea de jos în lăcașul de deasupra sistemului de prindere al acului;
2. Apăsați pe pistol, iar agățătoarea va trece prin ac și se va prinde în material;
3. Pentru a scoate agățătorile din pistol, în cazul în care nu le mai folosiți pe cele rămase, trageți-le afară;

Atașarea agățătorilor pe produs:

1. Treceți acul prin gaura etichetei și prin material, după care apăsați pistolul pentru a fixa agățătoarea de plastic;
2. Retrageți acul din material, iar agățătoarea va rămâne prinsă cu eticheta de produs;
3. Întotdeauna puneți protecția la acul de siguranță și vârful de plastic când nu-l folosiți, pentru a nu-l pierde, a nu-l rupe și a nu vă răni cu el.

ATENȚIE:

În cazul în care vă înțepați cu acul, scoateți-l de urgență din pistol și înlocuiți-l cu altul, pentru a nu lăsa urme de sânge în aparat și eventual pentru a nu transmite boli. În cazul în care îndoiți acul, scoateți-l din aparat cu grijă pentru a nu îndoi tija care împinge agățătorile în aparat și a nu compromite aparatul.

Cutia conține pistolul, acul, suportul de plastic de protecție pentru varful acului și instrucțiunile de utilizare.