



SC EMIDALE INT'L IMPEX SRL

Str. Verzitori nr.36-38, sector 4, Bucuresti

Tel: 021.331.77.84

Fax: 021.331.77.85

e-mail: office@emidale.ro

website: www.emidale.ro

Instructiuni de utilizare

cod aplicator strasuri Swarovski : ROBOSTICK

APLICATOR STRASURI : puteti aplica durabil cristale termotransferabile mai usor pe suprafete diferite: textile, pantofi, hartie, lemn, sticla etc.

Observatii importante:

1. Inainte de utilizare, verificati daca corespunde voltajul cu cel inscriptat pe aparat.
2. Nu se va utiliza niciodata aplicatorul fara colector (picker).
3. In pauze asezati aplicatorul pe un suport.
4. Cristalele pot fi spalate pana la o temperatura de 60 grade Celsius.
5. Fiecare dimensiune de cristal are un mecanism colector (picker) dedicat.
6. Mecanismul de lipit poate fi folosit pentru diverse performante: Comutati in poz.6 pentru o performanta mai slaba sau in poz.12 ptr.cea mai buna performanta.

Manual de operare.

Introduceti mecanismul colector (picker) cu dimensiunea corecta in fanta speciala de montaj si impingeti pana acesta se opreste in tubul de incalzire.

Folositi un cleste sau o bucata de material in caz ca doriti sa inlocuiti mecanismul colector (picker).

-Conectati aplicatorul la priza de curent. Asteptati cateva minute pana acesta se incinge.

-Copiati tiparul cu un creion permanent, pe materialul dorit, marcati cate un punct ptr. fiecare cristal pe care doriti sa il montati.

-Asezati cristalul cu partea adeziva in jos.

-Tineti aplicatorul perpendicular, iar apoi prindeti si ridicati cristalul cu grija.

-Acum cristalul este situat in colector (picker).

-Asteptati cateva secunde pana filmul adeziv al acestuia va fi topit.

-Tineti aplicatorul perpendicular si aplicati cristalul cu grija pe suprafata dorita. Retrageti aplicatorul dupa cateva secunde, avand grija sa nu il miscati, intre timp, in lateral.

-Cristalul este acum fixat pe suprafata dorita.

Daca cristalul nu sta in colector din prima, va rugam sa folositi o surubelnita sau un cleste cu ajutorul caruia sa largiti sau sa presati interiorul colectorului, pana cand cristalul se va potrivi corect.

Atentie ! Intotdeauna scoateti intai aplicatorul din priza iar apoi colectorul din mecanism.

Date tehnice:

***Putere de consum - 6/12 Wats**

***Voltaj - 230 V/50Hz**

***Temperatura de lucru - aprox. 120gr C/250 gr F**

continut pachet:

-Aplicator

-Manual utilizare

Optional : mecanism colector (picker) ptr. dimensiunile: 2mm(SS6), 3mm(SS10), 4mm(SS16), 5MM(SS20), 7mm(SS34) - care se pot cumpara separat ptr. fiecare dimensiune in parte.